# Отчет по Лабороторной работе Теплопроводность

Мамнтов Владислав Группа БФЗ201

18 декабря 2021 г.

## Содержание

· · · · <del>-</del>	
Оборудование	3
Теория	3
Ход работы	3
Вывод	4

#### Оборудование

Медная пластина, набор датчиков температуры, нагревательная проволока, источник постоянного тока, термоскотч, поролон, термопаста.

#### Теория

$$q(x)S - q(x+dx)S = c_v S dx \frac{dT}{dt} + q_n P dx$$

$$q = -\kappa \nabla T$$

$$\theta(t,x) = \frac{q_0}{\kappa} \left( x - \frac{8l}{\pi^2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{(2n+1)^2} sin(k_n x) e^{-t/\tau_n} \right)$$

$$\lim_{t \to \infty} \theta(t,x) = \frac{q_0 x}{\kappa}$$

#### Ход работы

Соединим датчики температур с пластиной через термопасту, для лучшей теплоотдачи. Одну сторону пластины обматаем проволокой, сопротивление которой не зависит от ее температуры. Другую - окунем в воду, для поддержания постоянной температуры. Начнем нагревать и снимем зависимость температур от координаты и времени.




Рис. 1: Температура от координаты для разных времен.

Видно, что для больших значений времени, для шага в 100 секунд температуры почти не меняются, а значит это уже можно считать стационарным состоянием. Аппроксимируем прямой и найдем угловой коэффициэнт:




Рис. 2: t = 1330с.

Оценим количество втекаемого тепла:  $q_0=\frac{W_0}{S},~W_0=IR^2=8,5{\rm Bt}.~S=0.3cm^2$  Следовательно: $\kappa\approx\frac{W_0}{2Sk}=4.2~{\rm Bt/cmK}=420{\rm Bt/mK}$ 

### Вывод

Табличное значение коэффициэнта теплопроводности равно  $396~\mathrm{Bt/mK}$ , что на несколько процентов меньше полученного. Связано это из-за неполного ухода выделевшегосяв проволоке тепла в ленту, а частичного его ухода в окружающую среду.